

NÁVOD K SAMOLEPICÍ TAPETĚ

Děkujeme za objednávku! Jsme rádi, že jste si vybrali naši tapetu a zde Vám pro usnadnění posíláme jak na to!

Ujistěte se, že je plocha pro nalepení hladká, rovná a suchá (nelepte na čerstvě vymalovanou zeď). Povrch musí být čistý a zbavený prachu, utřete ji čistým suchým hadříkem.

Rozviňte samolepicí tapetu a složte celý motiv nejprve na zemi a nechte ji několik minut odpočinout. Doporučujeme 15 minut, dojde tím k aklimatizaci materiálu. Před tapetováním zkontrolujte, zda máte všechny pásy tapety a zda tapeta nebo stěna nemá vady. Na reklamace, které budou již po vytapetování, nebude brán zřetel.

Obdržela jste 2 pruhy tapety. Každý pás je široký 135 cm. Tuto šířku pruhu tapety odměřte od okraje zdi a tužkou si na zdi vyznačte nenápadné body (aby pod tapetou neprosvítaly), které Vám pomohou udržet rovinu.

Vezměte vrchní díl tapety, odstraňte podkladový papír v délce cca 20-30 cm, poté přiložte na stěnu. Začínějte vždy od okraje stěny. Pomocník dohlédne na to, aby tapeta byla dokonale svisle umístěna, přesně podle vyznačených bodů. Pokud se Vám podařilo usadit, tak důkladně přihladte tapetu ke stěně. Pokračujte snímáním voskovaného podkladového papíru a znovu usazujte k pomocným bodům a přihlazujte tapetu ke zdi (nejlépe přítlačným hladkým válečkem). Uhlazujte od shora dolů a středu k okrajům tapety, tím dojde k vytlačování vzduchových bublinek. Pokud by byla na stěně nerovnost (kamínek), tak přes toto místo přihlazujte jemně, ať nevydřete toto místo v tapetě.

Unikátní lepidlo Vám dovoluje odlepit a přilepit kolikrát bude potřeba, než dosáhnete požadované roviny.

Stejně postupujte s dalšími pruhy tapety. Pokud se Vaše samolepicí tapeta skládá z více pásů, tak se vždy lepí „na sraz“ (bez přelepů mezi jednotlivými pruhy tapety). Hlídejte si navazování grafiky mezi jednotlivými pásy tapety.

Pokud máte na stěně elektrickou zásuvku či vypínač, tak doporučujeme odmontovat jejich kryt (nezapomeňte vypnout elektrické obvody v místnosti), nalepte tapetu přes zásuvku a poté pomocí nože prořízněte otvor do tvaru kříže a opatrně vyřízněte tak, aby bylo okénko menší než rámeček zásuvky. Z estetického hlediska by měly být okraje tapety schované pod krabičkou vypínače. Zakrytujte zásuvku.

Přesahy tapety zařízněte pomocí pravítka a odlamovacího nože.

Po tapetování jednotlivé pásy důkladně přehladte ať je plně aktivováno speciální lepidlo. Lepidlo je plně aktivní po 36 hodinách od nalepení, po tuto dobu nesmí dojít k výraznému poklesu teploty nebo změně vlhkosti v místnosti.

Seznam potřebných pomůcek:

- Dvě osoby
- Pravítko
- Vodováhu
- Tužku
- Ostrý zalamovací nůž
- Přítlačný váleček
- Schůdky
- Před aplikací si umýt ruce (nejlépe použít čisté bavlněné rukavice)