


E L I S





design

Návod na montáž

Dřevěný domeček na zahradu





 Základní blok 38/24/12 cm rozměry v centimetrech

Plán přípravy terénu chaty Smyk

1. Betonové základové bloky naaranžujte podle přiloženého půdorysu.
2. Vyvýšené bloky se zvednou a umístí tak, aby vyčníval minimálně 3 cm nad trávník.
3. Podsypte bloky směsí štěrku a cementu.
4. Na každý blok položte kousek dehtového papíru

Pozor!


Před montáží domu si pečlivě přečtete návod na montáž. Připravte si své nástroje. Rozložte prvky domku.







Před sestavením domu vyberte vhodné místo a připravte si základ domu podle přiloženého plánu a pokynů.











Opatrně! Sada obsahuje těžké a ostré prvky.

Montáž smí provádět pouze dospělí.


Při sestavování chaty budete potřebovat pomoc druhé osoby.




- 36x  (A) 24x  (C) 12x  (E)
- 14x  (B) 4x  (D) 4x  (F)





1





2





2x  (A)





3

- 1x  (A)
- 3x  (B)





4

- 1x  (A)
- 3x  (B)





5

- 4x  (A)
- 6x  (B)





6

4x  (A)





7



2x  (B)







8


4x  (A)












13

6x  (E)




14

4x  ⓐ




15


4x  (F)



16

8x  (A)









Využití dřevěného domečku

Kvůli bezpečnosti pravidelně kontrolujte všechny součásti, že fungují správně a domeček není poškozen.

Na podzim a zimu můžete zakrýt dům plachtou. Na jaře doporučujeme dům umýt pomocí kartáče a horké vody. Ošetření je možné vhodným čistícím prostředkem.

Malované povrchy domu by měly být obnovovány každých pár let, terasový podklad každý rok.

Domeček užívejte pouze k účelům pro které byl vyrobený.