


E L I S



design

Návod na montáž

Dětský stůl Domeček Clasic 40x100 cm



S110 - x12

S80- x4

K10 - x12


G - x3


INBUS - x1

Zkontrolujte prosím obsah balení před montáží produktu. Pokud budou k sestavení použity poškozené komponenty, nelze reklamaci uznat.


Dětský stůl Domeček Clasic

40x100






NP - x2
NL - x2
SK - x4
B2 - x1
DD - x1
DK - x2
BL - x1






K10 - x6
NL - x2
NP - x2
DD - x1
DK - x2
S110 - x2
S80 - x4

K10 - x12

SK - x4





S110 - x4

S80 - x4

B2 - x1

BL - x1