


E L I S



Návod na montáž

Dětský stojan na oblečení premium



Noha A1- 2x

Noha A2 -2x


Deska MWk- 4x

Deska MWd- 1x

Deska BK 45x45- 1x

Deska BG 45x45- 1x

Skos S- 4x



Šroub WDW4x60

Šroub WDW4x100

Šroub WDW4x90

Lepidlo KL

Kolík KK

Imbus KLC

