

HRACÍ DOMEČEK PRO DĚTI - návod k montáži (manuál)

Obsah balení:

- Dřevěný rám - dřevné tyče (15 ks)
- Spojovací kolena (10 ks)
- Plášť domečku (obal)


Materiál: 100% bavlna

Bezpečnostní pokyny:

- Montáž (sestavení) dřevěného rámu a instalaci pláště domečku smí provádět pouze dospělé osoby.
- Hrací domeček může být používán pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Při používání hracího domečku udržujte všechny končetiny a části těla uvnitř domečku.
- Zaseknutí části těla v okenním rámu nebo přes něj může vést k udušení.
- Balení obsahuje malé součásti, jejichž vdechnutí může způsobit udušení.

Údržba a čištění:

- Vzhledem k tomu, že je plášť domečku navržen tak, aby se vešel na dřevěný rám, doporučuje se namísto častého mytí pláště jako celku umýt pouze špinavou či znečištěnou oblast.
- Po praní může dojít ke smrštění pláště domečku v důsledku materiálové povahy (100% bavlna).
- Při sušení položte plášť na rám, aby se zabránilo smrštění a zkrabacení.
- Nesušte v sušičce na prádlo!





HRACÍ DOMEČEK PRO DĚTI - návod k montáži (manuál)

Uspořádejte 15 dřevěných tyčí z rámu dle barvy přilepené nálepky a poté připojte konce ke spojovacím kolenům, jak je znázorněno na obrázku níže:

- **červené tyče** (5 ks) jsou vodorovné paprsky,
- **žluté tyče** (2 ks) vodorovné paprsky (na šířku),
- **modré tyče** (4 ks) svislé paprsky (na výšku),
- **zelené tyče** (4 ks) diagonální nosníky (střešní).



Spojovacích kolen jsou 2 typy:

- **černá** (6 ks) - ohnutá v úhlu 90 stupňů,
- **bílá** (4 ks) - ohnutá v úhlu 135 stupňů.



1. Sestavte rám domečku dle připevněných barevných nálepek a typů spojovacích kolen, jak je znázorněno na barevném obrázku vedle.

2. Rovnoměrně nasuňte plášť domečku na sestavený rám domečku ve směru shora dolů.



3. Nyní podložku připevněte (přivažte) pomocí provázků k rámu.