

Bezpečnostní pravidla pro používání pískoviště.

- Při sestavování pískoviště postupujte pečlivě dle návodu.
- Navrženo pro venkovní použití výhradně pro domácí využití.
- Pískoviště by mělo být sestaveno dospělým jedincem.
- Pískoviště by mělo být umístěno na rovném povrchu, minimálně 2 metry od budov a jiných ukotvených objektů.
- Pískoviště by mělo být zcela naplněno pískem určeným pro pískoviště.
- Uschovejte si návod na sestavení a použití pro případné budoucí reference.
- Panty by měly být pravidelně promazávány.
- Pravidelně kontrolujte, že všechny šrouby jsou pevně zašroubovány a že pískoviště není poškozeno.
- Při hraní na pískovišti by malé děti měly být v doprovodu dospělých.
- Hrozí riziko skřípnutí při otevírání a zavírání krytu.
- Nazakrývejte vlhké pískoviště plachtou, může to vést ke vzniku plísní a modrých fleků na dřevěných částech pískoviště.
- Před začátkem jara a léta vyměňte písek v pískovišti.
- Mořidlo, jež bylo použito k moření pískoviště je certifikované, ekologické a bezpečné pro děti. Pokud jste si nekoupili již namořené pískoviště, měli byste jej namořit před zahájením sezóny a na konci sezóny.
- Namoreni prosákne do dřeva a chrání ho tak před vznikem plísní, modrých fleků a často před napadením hmyzem. Namoreni však nechrání pískoviště před opotřebením.
- Dřevo použité na stavbu pískoviště bylo vysušeno na 13% avšak pro to, aby Vám pískoviště vydrželo řadu let, mělo by o něj být dobře postaráno a ošetřeno přípravky na dřevěné povrchy.
- Přibalená plachta by mělo sloužit výhradně k dočasnému zakrytí pískoviště před deštěm. Pokud prší dlouhodobě, měli byste pískoviště uklidit.
- Na podzim a v zimě by pískoviště mělo být umístěno ve vhodných prostorách (garáži, nebo sklepě).
- Následující potíže nejsou důvody k reklamaci: poškození materiálu z důvodu špatného uložení, uschování, zacházení a údržby.