

280mm



Dětská lampička s difuzérem

Základní informace

Číslo položky: 52-0011
Velikost položky: 105x105x120mm
Objem lahvičky: 100 ml
Napájení: vstup/výstup: AC100-240V
50/60Hz
DC24V 500mA
Výkon : ≈ 7W ---
Objem spreje: 23ml/hod.

Vlastnosti produktů

1. Tento výrobek má zabudované atmosférické světlo, jeho osvětlení je příjemné.
2. Mlha se vytváří na principu ultrazvukových vibrací, čímž se zvyšuje vlhkost vzduchu.
3. Do vody lze přidat ve vodě rozpustný esenciální olej, který poskytuje aromaterapii.

Aplikace


1. Výrobek je napájen střídavým adaptérem 24 V 500 mA. Před použitím výrobku propojte síťové vedení se stejnosměrnou zásuvkou a poté vložte střídavý adaptér do stejnosměrné zásuvky výrobku.
2. Při přidávání vody do nádržky, prosím, nepřekračujte maximální hladinu vody 100ML, prosím, nepřidávejte vodu, když výrobek pracuje (nepoužívejte vodu o vysoké teplotě), po naplnění nádržky vodou můžete přidat esenciální olej (doporučujeme přidat 0,1-0,15 ml esenciálního oleje na každých 100 ml vody).
3. Stiskněte prosím otvor pro mlhu a tlačítko stejným směrem, poté utáhněte uzávěr. (Pozor: před spuštěním mlhy nechte uzávěr utáhnout).
4. Připojte síťový adaptér ke zdroji napájení.

5. ✨ Tlačítko: stiskněte tlačítko LED, začne fungovat 7 měnících se světél, 2. stisknutí zafixuje aktuální světlo, 3. stisknutí přepíná mezi silným a týdenním světlem, kdykoli stisknete tlačítko na 2 sekundy, světlo bude vypnuté. LED světlo může pracovat samostatně, aniž by fungovalo.
6. ☁️ Tlačítko: stiskněte tlačítko funkce přerušované mlhy, bude pracovat a se zeleným indikátorem přerušované mlhy 30 sekund, zastaví 30 sekund.) v tomto režimu lze používat asi 8 hodin. Stisknutím 2. tlačítka bude fungovat funkce nepřetržité mlhy, rozsvítí se červená kontrolka. v tomto režimu lze používat asi 4 hodiny.
7. Když se aroma difúzer automaticky vypne, kontrolka LED se také automaticky vypne. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, udržte nádržku čistou a umístěte ji na suché místo.
8. Pokud je nádrž bez vody, stiskněte tlačítko ☁️. Tlačítko, produkt bude ma výstražný tón, bez vody nemohou fungovat.
9. Způsob čištění: Rozprašovací trysku čistíte jemně mokřými hroty, nepoužívejte k čištění žíravé tekutiny; vnitřní část otřete čistým bavlněným hadříkem, elektronikou část nenamáčejte.

Upozornění k provozu

1. Prosím, neberte, nedeformujte a netahejte za kabel adaptéru, nevystavujte jej vysokým teplotám.
2. Pokud je šňůra k adaptéru přerušená nebo je zástrčka uvolněná, přestaňte jej používat.
3. Pokud zjistíte zvláštní zápach, hluk nebo abnormální zahřívání, je s výrobkem nebo adaptérem něco v nepořádku, okamžitě vytáhněte síťový adaptér a přestaňte výrobek používat.
4. Nepokládejte prosím adaptér na vlhká místa.
5. V zájmu zachování zdraví vylijte po každém použití všechnu vodu a vyčistěte jej hadrem. Při vyliší esenciálního oleje jej prosím brzy vyčistěte.

6. Měl by být umístěn daleko od klimatizace, ventilátoru a místa s vysokou teplotou.
7. Neumísťujte zařízení do blízkosti zařízení, jako jsou televizory a zvukové soupravy.
8. Maximální doba používání by měla být do 10 hodin, v opačném případě by se měl zastavit pro odpočinek.
9. Po dlouhodobém používání je nutné přístroj na hodinu vypnout, aby nedošlo k poškození ultrazvukové desky.
10. Během používání se nedoporučuje s výrobkem pohybovat pokud máte mokré ruce, nedotýkejte se tohoto výrobku, aby nedošlo k úniku vody. Nepřilévejte vodu z vodovodního kohoutu.
11. Tento výrobek není vhodný pro děti nebo osoby, které výrobku nerozumí a nemají s ním zkušenosti. Děti mladší 6 let musí být pod dohledem dospělé osoby.
12. Při plnění, čištění nebo nepoužívání vypněte napájení.
13. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, blízkosti klimatizace, ventilátorů nebo vysokým teplotám.



Rabbit & Friends®
Regnum Sp. z o.o.
Staniewicka 14,
03-310 Warsaw
Poland



105mm